

PRÉPARER LES ENTRÉES CANALAIRES SUPPRIMER LES BUTÉES

PreRace



Travail en appui pariétal sans être trop invasif, ni risquer une perforation. Elles s'utilisent dans la partie coronaire et droite du canal pour éliminer les interférences et faciliter l'accès au canal.

► Longueur : 19 mm

► Diamètres ISO et conicités disponibles :

		30/.06	Boîtes de 6 limes
		35/.08	Boîtes de 6 limes
		40/.10	Boîtes de 6 limes